



Guide d'installation des feuilles de LamStone (Installation intérieure seulement)

La vidéo est disponible au www.impexStones.com

Notes importantes

Les produits LamStone d'Impex Stone s'installent à l'intérieur en respectant les normes du Code national du bâtiment et de toute autre réglementation en vigueur. **Important** : Ne pas installer la LamStone derrière ou collé sur un foyer qui développe plus de 40,000 BTU. En cas de doute ou de questionnement, s'informer auprès de notre Service à la clientèle. **Attention** : Toujours porter des gants, des lunettes et un masque de protection. Ce produit contient de la fibre de verre. Faire les coupes à l'extérieur ou dans un endroit aéré et ventilé.

Avant l'installation, une vérification du produit doit être effectuée. Chaque feuille installée sera considérée comme ayant été vérifiée et acceptée par le propriétaire. Aucune réclamation sur le résultat ne pourra être effectuée après l'installation.

Le consommateur doit s'assurer que le produit convient à l'utilisation voulue. Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s'informer auprès de notre Service à la clientèle. Étant donné qu'Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la méthode d'application ou l'habileté de l'installateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite n'est offerte.

Étape 1 – Calcul de la superficie totale

Prendre note que les produits LamStone sont offerts en 3 différents formats. De ce fait, ces produits offrent une panoplie d'options différentes d'installation. S'assurer de bien planifier le design désiré et de ne pas seulement calculer le nombre de pieds carrés nécessaires.

Étape 2 – Outils nécessaires

Avant de commencer l'installation, s'assurer d'avoir les outils suivants :

- Scie avec lame abrasive
- Séchoir
- Niveau
- Lunettes de protection
- Chaudière
- Éponge
- Cordeau traceur
- Guenilles ou rouleau à tapis
- Truelle droite et 3/16 en V
- Ruban à mesurer
- Masque

Étape 3 – Produits d'adhésion

Le produit d'adhésion recommandé est le mortier colle LTC gris.

Attention : Pour un environnement humide tel qu'une douche, se référer au fabricant du produit d'étanchéité de ce dernier pour connaître le produit d'adhésion recommandé.

Pour l'utilisation de tout autre produit d'adhésion, se référer au fabricant de la colle avant la pose.

Étape 4 – Préparation de la surface

La plupart des problèmes que l'on attribue à l'installation de la LamStone sont, en réalité, causés par une préparation inadéquate de la surface. La surface doit être propre, solide, exempte de poussière, de saleté,



d'huile, de suie, de cire, de moisissure, de poudre, ou d'écaillage, etc. Suivre les étapes de préparation suivantes :

Pour l'installation sur un mur rigide (panneau de béton léger ou gypse)

1. Le gypse doit être couvert par une couche de peinture d'apprêt.
2. Fixer les panneaux selon les recommandations du fabricant.
3. Tirer les joints des panneaux. Pour les panneaux de béton, utiliser un ruban en fibre de verre et du mortier colle.

Pour toute autre surface, se référer au fabricant afin de connaître la préparation nécessaire

Étape 5 – Installation de la LamStone

Après avoir calculé la quantité, effectué la préparation de la surface, reçu le produit, vous êtes maintenant le maître d'œuvre. Suivre les étapes suivantes pour la pose :

1. Il est impératif d'ouvrir toutes les boîtes, sortir les feuilles, les disposer au sol pour créer l'effet désiré. Prendre le temps de bien choisir l'agencement.
2. À l'aide d'un cordeau traceur, tracer le design au mur. Si des joints sont prévus entre les feuilles, définir l'espace désiré à cette étape.
3. L'installation doit débuter par le centre du mur et non par les côtés, le haut ou le bas.
4. Dans une chaudière propre, préparer le mortier colle LTC selon les instructions du fabricant.
5. La pose de la LamStone requière un double encollage, c'est-à-dire que le mortier colle doit être appliqué sur le mur et sur la feuille. Utiliser une truelle 3/16 en V pour appliquer le mortier colle sur le mur et une truelle plate sur la feuille. Appliquer une pression suffisante pour que la feuille adhère fermement. S'assurer d'un contact complet entre la feuille et le mur. Au besoin, utiliser une guenille ou un rouleau à tapis.
6. Laisser sécher.
7. **Important :** Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de répandre du mortier colle sur les feuilles. Si du mortier se retrouve sur la feuille, attendre 15 à 20 minutes avant d'essuyer le mortier colle avec un linge sec ou humide. Ne pas trop frotter. Ne pas utiliser de produit nettoyant à base d'acide.

Garantie

Les produits d'Impex Stone Inc sont couverts par une garantie limitée de 10 ans à partir de la date d'achat (preuve d'achat requise) lorsqu'ils sont installés en respectant les normes du Code national du bâtiment ainsi que les directives d'installation contenues dans les spécifications des produits du manufacturier. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

La garantie ne couvre pas les dommages résultants :

- D'une installation non conforme.
- Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement.
- Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres.
- De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l'eau ou un frottement.
- Des taches, oxydation ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement.

La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d'Impex Stone Inc. (main-d'oeuvre non incluse) et est limitée à l'acheteur original.

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site web pour découvrir nos nouveautés.