



## Guide d'installation des Parements de bois

---

Ce guide d'installation s'applique au Bois 3D, au Lounge, au Navaro de même qu'aux panneaux de Noyer Exotique et d'Érable Brut. Les parements de bois Impex Stone s'installent à l'intérieur en respectant les normes du Code national du bâtiment et toute autre réglementation en vigueur. En cas de doute ou de questionnement, contacter notre Service à la clientèle.

Avant l'installation, une vérification des produits doit être effectuée. Chaque parement installé sera considéré comme ayant été vérifié et accepté par le propriétaire. Aucune réclamation sur le résultat ne pourra être effectuée après l'installation.

Le consommateur doit s'assurer que le produit convient à l'utilisation voulue. Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s'informer auprès de notre Service à la clientèle. Étant donné qu'Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la méthode d'application ou l'habileté de l'installateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n'est offerte.

### Étape 1 – Calcul de la superficie

---

Pour connaître le nombre de pieds carrés requis, multiplier la hauteur par la largeur du mur. Déduire de ce total les pieds carrés de toutes ouvertures se trouvant sur le mur en question. Prévoir une perte de coupe de 3 à 5% selon la complexité du projet. Prendre note qu'un 5% d'imperfections acceptables du parement ne sont pas inclus dans la perte de coupe qui précède. Le détaillant peut vous aider à effectuer ce calcul lors de l'achat.

### Étape 2 – Outils nécessaires

---

En préparation de l'installation, s'assurer d'avoir les outils suivants :

- Scie à onglet
- Cloueuse de finition
- Rotozip
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Lunettes de protection
- Tubes de colle PL
- Équerre
- Clous de gauge 18

### Étape 3 – Produits d'adhésion

---

Pour coller le parement de bois, l'adhésif recommandé est la colle PL. Pour l'utilisation de tout autre produit d'adhésion, se référer au fabricant de la colle avant la pose.

### Étape 4 – Préparation de la surface

---

La préparation des surfaces est une étape essentielle. La plupart des problèmes que l'on attribue aux parements de bois sont, en réalité, causés par une préparation inadéquate de la surface. Celle-ci doit être propre, uniforme, exempte de poussière, de saleté, d'huile, de suie, de cire, de moisissure, de poudre, ou d'écaillage, etc. Égaliser la surface d'installation en rectifiant les dénivellations.

**Important :** noter que le parement de bois ne corrigera pas les défauts apparents ou prononcés du mur. Il est donc essentiel de s'assurer du bon état du mur ou de la surface à couvrir avant de commencer la pose.



## Étape 5 - Installation des parements de bois

---

Après avoir calculé la quantité requise, reçu le produit et effectué la préparation de la surface vous êtes maintenant le maître d'œuvre. Suivre les étapes ci-dessous pour la pose des parements :

**Important** : les parements doivent être entreposés dans la pièce où se fera l'installation au moins 72 heures avant la pose. Cette période permet au bois de s'acclimater aux conditions ambiantes.

1. Ouvrir toutes les boîtes et sortir les planches. S'assurer de choisir les planches selon l'épaisseur et la variation de couleur pour créer l'effet désiré. La sélection de l'emplacement de chaque planche de bois 3D assure l'agencement représentatif du résultat final. Si des planches sont endommagées, les mettre de côté et les utiliser pour les coupes.  
**Important** : Les parements de bois de la collection LOUNGE (Chrome et Bronze) sont disponibles en 3 épaisseurs. Il est important de ne pas installer une planche de 1 pouce d'épaisseur sous la moulure. Cette dernière n'est pas conçue pour cette épaisseur.
2. Installer les moulures de contour requises. Pour les endroits tels les prises de courant ou toute autre ouverture, on doit utiliser les moulures coupées à 45 degrés pour la finition.
3. Tirer une ligne de niveau sur le mur à la hauteur du haut de la première planche.
4. Si nécessaire, appliquer de la teinture sur les coupes apparentes.
5. À l'endos de la planche, étendre 2 lignes de colle PL. Avec le marteau pneumatique de finition, fixer 4 clous par planche. **Attention** : pour les parements de Noyer teint et d'Érable Brut, fixer les clous dans le panneau de MDF et non sur la façade du produit fini.
6. Vérifier le niveau à chaque rangée et rectifier si nécessaire.

**Important** : pour une installation près d'un foyer, se référer au fabricant et aux normes en vigueur.

## Garantie

---

Les produits d'Impex Stone sont couverts par une garantie limitée de 10 ans à partir de la date d'achat (preuve requise) lorsqu'ils sont installés en respectant les normes du Code national du bâtiment de même que les directives d'installation contenues dans les spécifications des produits du manufacturier. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

La garantie ne couvre pas les dommages résultants :

- D'une installation non conforme.
- Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement.
- Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres.
- De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l'eau ou un frottement.
- Des taches, oxydation ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement.

La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d'Impex Stone Inc. (main-d'œuvre non incluse) et est limitée à l'acheteur original.

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site web pour découvrir nos nouveautés.