



## Guide d'installation des Pierres décoratives et naturelles (Installation intérieure seulement)

La vidéo est disponible au [www.impexStones.com](http://www.impexStones.com)

### Notes importantes

---

Tous les modèles de pierres décoratives et naturelles Impex Stone s'installent à l'intérieur tout en respectant les normes du Code national du bâtiment ou toute autre réglementation en vigueur. Prendre note que l'installation intérieure est différente de l'installation extérieure.

Avant de procéder à la pose du produit, l'installateur et le propriétaire doivent s'assurer que le mur respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L'installateur et l'acheteur ont la responsabilité d'inspecter les produits avant leur installation. Si l'installateur doute de la sélection des produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu'il ne peut les placer à un endroit moins visible, ni éliminer l'imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est considéré comme ayant été accepté par l'installateur et le propriétaire, même si ce dernier est absent au moment de la pose.

L'oxydation de l'ardoise est un phénomène naturel et les pierres Charcoal, Éclipse, Tornade, MacKenzie et Plasma Tornade pourraient en être affectées si elles sont en contact avec l'humidité. Afin d'en réduire les effets, un scellant pourrait retarder ou atténuer ce phénomène. Impex Stone ne peut en aucun temps être tenu responsable de ce processus naturel.

Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s'informer auprès de notre Service à la clientèle. Étant donné qu'Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la méthode d'application ou l'habileté de l'installateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n'est offerte.

### Étape 1 – Calcul de la superficie totale et des coins

---

Pour de plus amples renseignements sur la façon de calculer le nombre de pierres requises en pieds carrés pour couvrir la surface du travail, se référer au Guide de calcul de superficie sur le site Web d'Impex Stone. Le détaillant peut aussi être une bonne source d'information pour effectuer ce calcul.

### Étape 2 – Outils nécessaires

---

En préparation de l'installation, s'assurer d'avoir les outils suivants :

- Scie avec lame à diamant
- Fer à joints
- Niveau
- Cône à mortier si nécessaire
- Chaudière
- Éponge
- Cordeau traceur
- Balai à joint
- Truelle droite et 1/2
- Ruban à mesurer
- Masque
- Lunettes de protection

### Étape 3 – Produits d'adhésion

---

Le produit d'adhésion recommandé pour la pose intérieure est le mortier colle LTC qui est disponible en deux couleurs; blanc et gris. Pour les pierres naturelles de marbre, il est impératif d'utiliser le mortier colle blanc.

Pour l'utilisation de tout autre produit d'adhésion, se référer au fabricant de la colle avant la pose.



## Étape 4 – Préparation de la surface

---

La préparation des surfaces est une étape essentielle. La plupart des problèmes que l'on attribue aux pierres sont, en réalité, causés par un manque de mortier colle ou une préparation inadéquate de la surface. Celle-ci doit être propre, uniforme, exempte de poussière, de saleté, d'huile, de suie, de cire, de moisissure, de poudre, ou d'écaillage, etc. Suivre les étapes de préparation ci-dessous :

### Pour un mur de gypse

Un treillis métallique galvanisé est requis :

1. Trouver les montants et tracer une ligne verticale à l'aide du cordeau.
2. Installer le treillis métallique à l'aide de vis no. 12 et d'une rondelle en acier galvanisé.  
**Attention.** Le treillis doit être fixé au mur de façon à ce que les alvéoles soient dirigées vers le haut afin que le mortier soit maintenu en place lors de son application.
3. Mélanger le mortier colle LTC selon les indications du fabricant. L'appliquer ensuite sur le treillis à l'aide d'une truelle droite.
4. Laisser sécher jusqu'au lendemain.

### Pour un mur en panneaux de béton léger ou une surface de béton

(Pour des installations de plus de 8 pieds de haut, le Code national du bâtiment exige un treillis métallique.)

1. Fixer les panneaux de béton léger selon les indications du fabricant.
2. Tirer les joints des panneaux en utilisant un ruban en fibre de verre et du mortier colle.
3. Pour les surfaces de béton, s'assurer que le béton est propre, uniforme, exempt de poussière et de saleté. Aucune autre préparation n'est requise.

## Étape 5 – Installation de la pierre

---

Après avoir calculé la quantité requise, reçu le produit et effectué la préparation de la surface vous êtes maintenant le maître d'œuvre. Suivre les étapes ci-dessous pour la pose de la pierre :

1. Ouvrir toutes les boîtes, sortir les pierres et choisir les pierres en fonction de l'effet désiré. Si des pierres sont brisées, les mettre de côté et les utiliser pour les coupes.
2. Dans un seau propre, préparer le mortier colle LTC selon les instructions du fabricant.
3. Si des coupes sont nécessaires, tremper la pierre coupée dans un seau d'eau pour y enlever toute poussière ou pâte de coupe qui pourrait s'y retrouver.
4. La pose de la pierre requiert un double encollage, c'est-à-dire que le mortier colle doit être appliqué sur le mur et sur la pierre. Utiliser la truelle droite pour appliquer le mortier colle sur le mur et une truelle 1/2 sur la pierre. Faire une pression suffisante pour que la pierre adhère fermement et s'assurer d'un contact parfait entre la pierre et le mur. Appliquer sur une surface maximum de 15 pi<sup>2</sup> à la fois afin d'éviter que le mortier ne durcisse trop rapidement sur le mur.  
**NOTE :** pour la Halifax, s'assurer d'appliquer du mortier colle derrière la pierre de façon à ce qu'il passe à travers chaque pierre. Utiliser une truelle ½ pour le double encollage.
5. Installer la pierre sur une hauteur maximale de 4 pieds par jour.
6. Commencer la pose par le bas. Si des coins sont requis, commencer par ceux-ci.
7. Si des joints sont nécessaires, utiliser un mortier de Type N 1-1-6. S'assurer que les joints sont de largeur uniforme. L'espace entre les joints doit être libre de mortier colle afin de



faciliter la pose du mortier de type N pour les joints. Le fait d'avoir des résidus de mortier colle pourrait compliquer le grattage des joints le lendemain.

**NOTE :** Pour la Halifax, appliquer du mortier colle entre chaque morceau à l'aide du cône à mortier. Attendre 15 à 20 minutes et gratter les joints avec le fer à joints pour la finition.

8. Laisser sécher.

**Important :** Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de répandre du mortier colle sur les pierres. Si du mortier se retrouve sur la pierre, attendre 15 à 20 minutes avant de l'essuyer avec un linge sec. Ne pas trop frotter. Ne pas utiliser d'eau.

---

## Étape 6 – Application du mortier de type N 1-1-6 pour les joints

---

Si nécessaire, le lendemain, l'application du mortier de type N 1-1-6 peut être effectué selon les étapes suivantes :

1. Dans un seau propre, préparer le mortier de type N selon les instructions du fabricant.
2. Remplir le cône à mortier à l'aide d'une truelle.
3. Aligner le bout du cône à mortier dans le joint et tordre le cône. Le mortier sera expulsé entre les pierres pour former le joint.

**Astuce :** Pour faciliter l'expulsion du mortier, ajouter un très mince filet de savon à main transparent dans le mortier.

**Important :** Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de répandre du mortier de type N sur les pierres. Si du mortier se retrouve sur la pierre, attendre 15 à 20 minutes avant d'essuyer le mortier avec un linge sec. Ne pas trop frotter. Ne pas utiliser d'eau.

4. 15 à 20 minutes après l'application du mortier, gratter les joints avec un fer à joints.  
**Important :** Ne pas attendre au lendemain pour gratter les joints. Ne pas gratter la pierre avec une brosse métallique, de l'acide ou autre produit à base d'acide. Ne pas utiliser de brosse mouillée et ne pas utiliser d'eau. Utiliser un chiffon sec pour retirer l'excédent de mortier sur les pierres. Ne pas trop frotter.
5. Laisser sécher

---

## Garantie

---

Les produits d'Impex Stone Inc sont couverts par une garantie limitée de 10 ans à partir de la date d'achat (preuve requise) lorsqu'ils sont installés en respectant les normes du Code national du bâtiment de même que les directives d'installation contenues dans les spécifications des produits du manufacturier. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

La garantie ne couvre pas les dommages résultants :

- D'une installation non conforme.
- Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement.
- Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres.
- De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l'eau ou un frottement.
- Des taches et oxydation naturelles ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement.

La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d'Impex Stone Inc. (main-d'œuvre non incluse) et est limitée à l'acheteur original.

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site web pour découvrir nos nouveautés.