



## Guide d'installation des feuilles de LamStone (Installation intérieure seulement)

La vidéo est disponible au [www.impexstones.com](http://www.impexstones.com)

### Notes importantes

---

Les produits LamStone d'Impex Stone s'installent à l'intérieur en respectant les normes du Code national du bâtiment et de toute autre réglementation en vigueur. **Important** : Ne pas installer la LamStone derrière ou collé sur un foyer au bois ou qui développe plus de 40,000 BTU. En cas de doute ou de questionnement, s'informer auprès de notre Service à la clientèle. **Attention** : Toujours porter des gants, des lunettes et un masque de protection. Ce produit contient de la fibre de verre. Faire les coupes à l'extérieur ou dans un endroit aéré et ventilé.

Avant de procéder à la pose du produit, l'installateur et le propriétaire doivent s'assurer que le mur respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L'installateur et l'acheteur ont la responsabilité d'inspecter les produits avant leur installation. Si l'installateur doute de la sélection des produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu'il ne peut les placer à un endroit moins visible, ni éliminer l'imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est considéré comme ayant été accepté par l'installateur et le propriétaire, même si ce dernier est absent au moment de la pose.

Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s'informer auprès de notre Service à la clientèle. Étant donné qu'Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la méthode d'application ou l'habileté de l'installateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n'est offerte.

### Étape 1 – Calcul de la superficie totale

---

Prendre note que les produits LamStone sont offerts en 3 différents formats. De ce fait, ces produits offrent une panoplie d'options différentes d'installation. S'assurer de bien planifier le design désiré et de ne pas seulement calculer le nombre de pieds carrés nécessaires.

### Étape 2 – Outils nécessaires

---

Avant de commencer l'installation, s'assurer d'avoir les outils suivants :

- Scie avec lame abrasive
- Séchoir
- Niveau
- Lunettes de protection
- Chaudière
- Éponge
- Cordeau traceur
- Guenilles ou rouleau à tapis
- Truelle droite et 3/16 en V
- Ruban à mesurer
- Masque

### Étape 3 – Produits d'adhésion

---

Le produit d'adhésion recommandé est la colle DuraPro AC0055. Se référer au fabricant pour la fiche technique

**Attention** : Pour un environnement humide tel qu'une douche, se référer au fabricant du produit d'étanchéité de ce dernier pour connaître le produit d'adhésion recommandé.

Pour l'utilisation de tout autre produit d'adhésion, se référer au fabricant de la colle avant la pose.

Prévoir 2 tubes de colle AC0055 300ml par feuille 24x48.

Prévoir 3 tubes de colle AC0055 300ml par feuille de 40x80.

---



## Étape 4 – Préparation de la surface

---

La plupart des problèmes que l'on attribue à l'installation de la LamStone sont, en réalité, causés par une préparation inadéquate de la surface. La surface doit être propre, solide, exempte de poussière, de saleté, d'huile, de suie, de cire, de moisissure, de poudre, ou d'écaillage, etc. Suivre les étapes de préparation suivantes :

### **Pour l'installation sur un mur rigide (panneau de béton léger ou gypse)**

1. Le gypse doit être couvert par une couche de peinture d'apprêt.
2. Fixer les panneaux selon les recommandations du fabricant.
3. Tirer les joints des panneaux. Pour les panneaux de béton, utiliser un ruban en fibre de verre et du mortier colle.

Pour toute autre surface, se référer au fabricant afin de connaître la préparation nécessaire

## Étape 5 – Installation de la LamStone

---

Après avoir calculé la quantité, effectué la préparation de la surface, reçu le produit, vous êtes maintenant le maître d'œuvre. Suivre les étapes suivantes pour la pose :

1. Il est impératif d'ouvrir toutes les boîtes, sortir les feuilles, les disposer au sol pour créer l'effet désiré. Prendre le temps de bien choisir l'agencement.
2. À l'aide d'un cordeau traceur, tracer le design au mur. Si des joints sont prévus entre les feuilles, définir l'espace désiré à cette étape.
3. L'installation doit débiter par le centre du mur et non par les côtés, le haut ou le bas.
4. La pose de la LamStone requiert un double encollage, c'est-à-dire que la colle doit être appliqué sur le mur et sur la feuille. Utiliser une truelle 3/16 en V pour appliquer la colle sur le mur et une truelle plate sur la feuille. Appliquer une pression suffisante pour que la feuille adhère fermement. S'assurer d'un contact complet entre la feuille et le mur. Au besoin, utiliser une guenille ou un rouleau à tapis.
5. Laisser sécher.
6. **Important** : Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de répandre la colle sur les feuilles. Si de la colle se retrouve sur la feuille, essuyer la colle avec un linge humide. Ne pas utiliser de produit nettoyant à base d'acide.

## Garantie

---

Les produits d'Impex Stone Inc sont couverts par une garantie limitée de 10 ans à partir de la date d'achat (preuve d'achat requise) lorsqu'ils sont installés en respectant les normes du Code national du bâtiment ainsi que les directives d'installation contenues dans les spécifications des produits du manufacturier. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

La garantie ne couvre pas les dommages résultants :

- D'une installation non conforme.
- Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement.
- Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres.
- De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l'eau ou un frottement.
- Des taches, oxydation ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement.

La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d'Impex Stone Inc. (main-d'œuvre non incluse) et est limitée à l'acheteur original.

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site web pour découvrir nos nouveautés.